






BF04



Rimuovere le viti originali
Remove the original screws
Enlevez les vis originales
Entfernen Sie die Originalschrauben
Mover los tornillos originales

