

SHARK Micro



SHARK Micro - V01 - 21102015



SHARK



UPOZORNĚNÍ!



Pečlivě si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu, porozumějte jim, řiďte se jimi a návod uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití. Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně používání nebo údržby přilby, požádejte o radu svého prodejce. Nedodržení zde uvedených upozornění a pokynů může vést k tomu, že vás přilba při nehodě neochrání, což může mít za následek zranění hlavy nebo smrt.

Děkujeme, že jste si vybrali přilbu SHARK Micro. SHARK Micro je špičková přilba, ideální pro město i mimoměstský provoz.

Do přilby SHARK Micro vložil SHARK všechny své zkušenosti s navrhováním bezpečnostních přileb pro jízdu na motorových dvoukolových vozidlech.

Přilba splňuje mezinárodní normy, nemůže však zaručit úplnou ochranu za všech okolností.

Před použitím přilby si pečlivě přečtěte všechna následující doporučení. To, že máte přilbu, neznamena, že můžete zanedbat opatrnou jízdu.

Norma:

Tato přilba SHARK Micro je schválena a splňuje normu R 22/05. Splňuje tedy požadavky platné ve všech zemích, které tuto normu na svém území uznávají.



Upozornění! Spojené státy mají zvláštní předpisy - přilby schválené pouze podle UNECE zde nelze používat bez doplňkového schválení DOT FMVSS 218.



Upozornění! Při jízdě ve Francii vyžadují dopravní předpisy nalepení bezpečnostních odrazek (dodávány samostatně v sáčku) podle přiloženého plánu.

Tento návod najdete i na našem webu

www.shark-helmets.com

Části přilby	4
Přilba ve vaší velikosti	5
Rady k používání: nasazení a sundání	6
Podbradní pásek: mikrometrická přezka	6-7
Hledí, systém QRVS, údržba	8-9
Textilní části: typ, ošetření, demontáž a údržba	14-16
Easy Fit	17
SHARKTOOTH	17
Ventilace	18
Záruka	19

Právní informace

Části přilby



1) Hledí VZ140 long trip 2) Horní ventilace 3) QRVS (systém rychlé demontáže hledí) 4) Podbradní pásek 5) Těsnění hledí



XS	53/54
S	55/56
M	57/58
L	59/60
XL	61/62

PŘILBA VE VAŠÍ VELIKOSTI

Aby přilba poskytovala účinnou ochranu a zároveň byla pohodlná, musí svému uživateli dokonale padnout. Volba správné velikosti je zásadní. • Změřte si obvod hlavy krejčovským metrem vedeným přibližně 2 cm nad obočím – v nejširším místě hlavy. Naměřenou hodnotu porovnejte s tabulkou velikostí. Vyzkoušejte velikost přilby nejbližší naměřené hodnotě; začněte velikostí menší, než je váš obvod hlavy. Pokud je kontakt příliš tvrdý, vyzkoušejte větší velikost. Hlava má být držena poměrně pevně, ale nesmíte cítit nepohodlí. • Zkoušky velikosti provádějte s utaženým podbradním páskem (postup utažení pásku najdete na stranách 6–7). Zkontrolujte, že máte dobrý svislý i vodorovný výhled. Zkontrolujte, že hlavou můžete pohybovat všemi směry bez zvláštního nepohodlí. • Zkontrolujte, že s utaženým podbradním páskem nelze přilbu stáhnout z hlavy, když se ji silou pokusíte přetáhnout dopředu. Pokud se

přilba sundá nebo téměř sundá, je příliš velká, nebo není správně utažen podbradní pásek. Zkoušejte další přilby, dokud nenajdete ideální velikost.

UPOZORNĚNÍ: nepůjčujte svou přilbu, byť na krátkou jízdu, pokud její velikost dokonale nesedí. Před každým použitím přilby je bezpodmínečně nutné ověřit, že přilba správně sedí na hlavě a podbradní pásek je správně nastaven podle pokynů v tomto návodu (viz strany 6–7).





PODBRADNÍ PÁSEK Mikrometrická přezka

Zádržný systém

Podle verze a země určení je přilba SHARK Micro vybavena podbradním páskem s rychlospojku „Precise Lock“ se západkou.

Systém rychlospojky „Precise Lock“ umožňuje díky značné délce ozubené části jemné a přesné nastavení.



RADY K POUŽÍVÁNÍ

1/ Nasazení přilby

S rozepnutým podbradním páskem uchopte obě jeho části za přezky a mírně je od sebe oddalte, abyste usnadnili průchod hlavy. Doporučujeme při tom obě části pásku přidržovat palci od sebe, aby zůstaly správně umístěné. Správně umístěte ochranné části přezky podbradního pásku a zapněte ji podle doporučení pro danou verzi a zemi (viz strany 6–7). Zkontrolujte, že napnutí, a tedy i usazení přilby je správné ve všech polohách.



2/ Sundání přilby

Rozepněte podbradní pásek; obě části mírně oddalte stejně jako při nasazování a přilbu sundejte.



PODBRADNÍ PÁSEK Mikrometrická přezka



Při koupi je však nezbytné přizpůsobit délku podbradního pásku vašim mírám. Délku pásku nastavte pomocí seřizovací přezky (obr. A, B, C a D). Nasadte si přilbu a zapněte zádržný systém. S přezkou „Precise Lock“ nastavenou ve střední poloze musí být podbradní pásek pod bradou správně napnutý, aby přilbu pevně držel, ale nezpůsoboval nepohodlí ani bolest.



Pro zapnutí pásku stačí zasunout jazýček do přezky až do dokonalého napnutí (obr. E). Jazýček se zachytí a automaticky zajistí.



Pásek rozeptete zatažením za páčku (obr. F) a vytažením jazýčku z přezky. Přestože ozubený jazýček umožňuje přesné doladění při každém nasazení, pravidelně kontrolujte správné nastavení délky pásku.



Upozornění! Nikdy nejezděte s volným nebo nedostatečně utaženým podbradním páskem. I když vám vnitřní polstrování dává pocit držení, přilba by při pádu mohla sklouznout z hlavy. Na části přezky pásku nikdy nenanášejte maziva, kyselé přípravky, tuky ani rozpouštědla.

Hledí VZ140 „long trip“ přilby SHARK Micro je vstříkováno z polykarbonátu vyvinutého speciálně pro vynikající optické vlastnosti a vysokou odolnost proti nárazu.

Díky tloušťce 2,2 mm nabízí dobrou pevnost. Bylo vyvinuto na základě kompletní aerodynamické simulace a je doporučeno zejména pro dlouhé cesty vyšší rychlostí: „long trip“ zajišťuje dobré zorné pole při nízké i vyšší rychlosti. Hledí VZ140 má optickou třídu 2.

Má tři technické zóny, které zvětšují odmlžovanou plochu a zlepšují viditelnost:

- jedna je opatřena vzduchovými difuzory pro větší odmlžovanou plochu,
- dva tvarované výstupy vzduchu urychlují odvod teplého a vlhkého vzduchu „Venturiho efektem“,
- deflektory odvádějí proud vzduchu od ploch hledí, a snižují tak aeroakustický hluk.

Díky zakřivenému profilu chrání toto hledí před nápirem vzduchu i při vysoké rychlosti.

Vnější povrch hledí má úpravu s vysokou odolností proti poškrábání.

1/ Otevření hledí

Hledí otevřete odjištěním – mírně je odtáhněte vlevo (uchopte je vlevo dole). Přídržný čep se uvolní. Poté hledí vysuňte nahoru nad skořepinu.




2/ Zavření hledí

Při zavírání hledí uchopte za úchyt uprostřed jeho horní hrany. Stáhněte je dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí: hledí je pak zajištěno čepem vlevo dole.

3/ Údržba

Vnější povrch hledí SHARK Micro je pro ochranu a delší životnost opatřen úpravou proti poškrábání. K čištění hledí používejte vlažnou vodu (do 40 °C) a měkký hadřík (100% bavlna), kterým hledí otřete. Pomoci může neutrální mýdlo (např. marseillské).

Upozornění! Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na okna (s alkoholem či jiným rozpouštědlem) – mohly by poškodit povrchovou úpravu hledí.




Toto hledí má systém snadné demontáže bez nářadí, díky kterému je snadno vyčistíte.

1. Zvedněte hledí do horní polohy (obr. 1). 2. Zatáhněte za bok hledí (obr. 2). 3. Totéž zopakujte na druhé straně (obr. 3).



1. Přiložte hledí k přilbě (obr. 4). 2. Zasuňte háčky do bočních přírub (obr. 5). 3. Stejněměně zatlačte na obou stranách (obr. 5).





Textilní části

Typ

Textilní a pěnové části zajišťující komfort přilby SHARK Micro vám umožní plně ocenit vlastnosti vaší přilby.

Části v kontaktu s pokožkou jsou vyrobeny z materiálu, který zaručuje příjemný dotek, dobré odvádění potu a uspokojivou odolnost proti opotřebení. Povrchy jsou ošetřeny proti riziku vzniku plísní a bakterií.

V zájmu hygieny je vnější těsnění ošetřeno proti bakteriím, což brání jejich množení při nasazování přilby.

Ošetření

Upozornění! Přestože jsou vybírány s ohledem na odolnost a životnost, veškeré vnitřní polstrování podléhá běžnému opotřebení podle používání, péče a údržby, délky používání a také kyselosti vašeho potu.

Pokud zaznamenáte opotřebení, doporučujeme vnitřní polstrování vyměnit, aby přilba zůstala dokonale čistá a pohodlná.

Váš prodejce SHARK vám nabídne náhradní díly a také lícnice různých tloušťek a hustot, pokud by standardní provedení neodpovídalo tvaru vašeho obličeje.

Údržba

Vnitřní textilní části jsou pratelné; aby nedošlo k jejich poškození, je důležité přesně dodržovat následující pokyny. Lícnice a polstrování hlavy perte v ruce ve vlažné mýdlové vodě (přibližně 30 °C).

Upozornění! Nepoužívejte agresivní prostředky, ale slabý roztok prostředku na jemné textilie, nebo mýdlo.

Textilie a pěny je nezbytné před použitím zcela vysušit. Sušte je při pokojové teplotě. Textilní části nikdy neležte.

Na koženkové části nebo textilie spojené s bezpečnostními prvky použijte mírně navlhčenou houbičku či hadřík s mýdlem a otřete je čistou vodou.

Upozornění! Dbejte, aby s polystyrenovými částmi nepřišlo do styku příliš mnoho vody.

Před použitím přilby se ujistěte, že jsou všechny vnitřní části dokonale suché.

DEMONTÁŽ

Vnitřní textilní části lze zcela vyjmout: 1. Otočte přilbu dnem vzhůru. 2. Rozepněte obě části podbradního pásku. 3. Vyjměte polstrování šije – uchopte je za jednu a poté za druhou stranu (obr. A).



4. Vytáhněte koncovou část a poté uvolněte zadní část, abyste ji vyjmuli z uložení (obr. B). 5. Nakonec vycvakněte přední část polstrování hlavy, začněte na jedné straně (obr. C), a polstrování vyjměte. 6. Vyjměte obě lícnice (obr. D).




MONTÁŽ

1. Vraťte lícnice na místo (obr. A).
2. Začněte zasunutím plastových jazýčků přední části polstrování hlavy do uložení, postupně od jedné strany (obr. B).
3. Správně umístěte textilie (obr. C).



4. Vraťte polstrování šije zasunutím jedné boční části a poté druhé (obr. D). Dbejte, aby polstrování šije nebylo obráceně.





Easy Fit

Přilba SHARK Micro je díky systému SHARK EASY FIT navržena tak, aby poskytovala dodatečný komfort nositelům brýlí.



SHARKTOOTH

Vaše přilba je navržena pro vybavení audiosystémem SHARKTOOTH.

V zadní části přilby za polstrováním šije (A) najdete speciální prostor pro baterii a v přední části přilby prostor pro mikrofon. Pro sluchátka

je připravena dutina v suchém zipu lícnic.

Baterie se snadno nabíjí díky přístupu zvenku bez demontáže polstrování šije.

Systém SHARKTOOTH® nabízí možnost snadné komunikace přes Bluetooth.

Pro jezdce ve městě, na cestách i na silnici, kteří chtějí za jízdy komunikovat, je handsfree Bluetooth sada SHARKTOOTH® pro mobilní telefony a smartphony nezbytným příslušenstvím.

Nabízí interkom z motocyklu na motocykl s dalším zařízením SHARKTOOTH® (500 m). Snadno se spojí s většinou mobilních telefonů a smartphonů. Aktivuje se hlasem, má automatické řízení hlasitosti a potlačuje okolní hluk. Je voděodolný. Můžete přijímat zvukové pokyny z motocyklové Bluetooth® GPS navigace a streamovat hudbu přes Bluetooth® stereo A2DP.

Pro přístup k těmto funkcím spojte SHARKTOOTH® s vhodným Bluetooth® zařízením.

UPOZORNĚNÍ! SHARK nenese žádnou odpovědnost v případě instalace jiného komunikačního systému než SHARKTOOTH do přilby SHARK Micro.

VENTILACE



Pro maximální komfort včetně ventilace vyvinulo oddělení výzkumu a vývoje SHARK Micro nový koncept kombinující vzduchové kanály v tlumicích prvcích a difuzory v termokomprimované skořepině.

Proudění vzduchu je optimální a umožňuje skutečné chlazení hlavy. Vzduch vstupuje horní přední ventilací (obr. A), proudí a ochlazuje hlavu difuzory integrovanými ve vnitřních tlumicích prvcích.

K dobrému rozvodu vzduchu přispívá i kvalita a provedení komfortních textilií. Poloha horní ventilace je zvolena pro maximální účinnost nasávání vzduchu. V závislosti na vašem stroji může kapotáž účinnost ventilace snižovat.

Pětiletá záruka

Nedávno jste si pro svou bezpečnost a potěšení zakoupili přilbu SHARK. Byla navržena s největší péčí tak, aby splnila všechny vaše požadavky. Pro bezpečnost svou i spolujezdce musíte při jízdě na dvoukolovém vozidle dodržovat všechna pravidla opatrnosti.

Pětiletá záruka SHARK zaručuje prvnímu kupujícímu, že případné výrobní vady nebo vady materiálu budou kryty zárukou SHARK.

Omezení

Pokud se během záruční doby (5 let od data nákupu) objeví problém krytý zárukou, SHARK se prostřednictvím své prodejní sítě zavazuje opravit nebo vyměnit vadné díly, a to až do maximální výše kupní ceny přilby. Náklady na práci obvykle hradí síť SHARK, ale předkládají se ke schválení před provedením prací.

Vyžaduje-li oprava zaslání dílů s náklady na dopravu, síť SHARK tyto náklady uhradí až do výše ceny přepravy vnitrostátní poštou v běžném tarifu.

Výluky

Tato záruka kryje pouze problémy materiálu nebo výroby. SHARK nenesе odpovědnost za výrobek v těchto případech: jakékoli poškození po 1) pádu nebo nehodě, 2) technické úpravě provedené uživatelem nebo třetí stranou (lepidla, samolepky, barvy, šrouby atd.), 3) použití nebo kontaktu se škodlivými chemickými látkami (včetně lihu na úpravách hledí) nebo se zdrojem silného tepla, 4) nesprávném použití: nestandardní podmínky (např. pod vodou), zanedbaná údržba či péče, 5) stárnutí běžným opotřebením vnitřních textilií či pěn, vzhledu vnějších dílů nebo hledí (škrábance, stopy atd.), 6) nadměrném a dlouhodobém vystavení ultrafialovému záření, zejména u dekorativních barev. SHARK dále nemůže uznat jako vady kryté zárukou subjektivní výhrady k používání přilby: problémy s komfortem, velikostí, hlukem či hvízdáním, aerodynam-

mikou atd. SHARK neodpovídá za dočasnou nedostupnost přilby po dobu úprav podle potřeb majitele. Maximální záruční doba je ve všech případech 5 let. Výměna dílu během této doby ji neprodlužuje.

Postup

Po koupi přilby aktivujte záruku na našem webu www.shark-helmets.com. Záruční nároky se uplatňují u prodejce SHARK, který přilbu prodal.

Aby mohl být nárok posouzen, musí kupující oznámit prodejci vzniklý problém a vrátit reklamovanou přilbu spolu se záručním listem vyplněným při koupi. Tato záruka nijak neomezuje zákonná práva kupujícího podle směrnice 1999/44/ES. Účinky této zvláštní omezené záruky končí po uplynutí 5 let od data nákupu. Pokud přilbu pravidelně používáte i poté, doporučujeme ji pro zachování optimální ochrany a komfortu vyměnit – některé vnější vlivy (běžné opotřebení, určité nárazy) by mohly narušit bezpečnostní vlastnosti tohoto zásadního ochranného prostředku.

Omezení náhrad

SHARK si vyhrazuje právo provádět záruční práce s náhradními díly nejnovější verze kompatibilní s daným modelem a nemůže zaručit dokonalou shodu laku či dekorativních prvků specifických výrobních sérií a/nebo limitovaných edic. Přirozené blednutí barev v čase může navíc způsobit nesoulad barev náhradních dílů. Pokud SHARK nemůže opravu provést z technických důvodů nebo proto, že díl není k dispozici, zavazuje se nabídnout zákazníkovi s ohledem na stáří přilby výhodnou nabídku: buď identickou novou přilbu, nebo rovnocenný model vyráběný v době opravy, není-li původní model již dostupný.

Právní informace

Přilba SHARK Micro byla navržena speciálně pro použití na motocyklu. Nesmí procházet žádnými technickými úpravami. Aby přilba poskytovala odpovídající úroveň ochrany, musí být správně seřízena a bezpečně nasazena. Každou přilbu, která utrpěla silný náraz, je nutné vyměnit. Pozor: Na přilbu nenanášejte barvy, samolepky, benzín ani jiná rozpouštědla. S přilbou SHARK Micro lze používat pouze hledí schválená pod č. E11-050416 a prodávána pod označením SHARK VZ140. Hledí je vyrobeno ze vstřikovaného polykarbonátu. S přilbou SHARK lze používat pouze schválené brýle VZ 7400 NF EN 1938:2010. Pro zachování dobrých optických vlastností hledí a jeho povrchových úprav nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla, benzín, brusné pasty ani podobné přípravky. Doporučujeme měkký hadřík, studenou vodu a jemné mýdlo. Hledí s označením „DAYTIME USE ONLY“ se nesmějí používat v noci ani za snížené viditelnosti.

„Tento návod k použití ani obrázky v něm obsažené nejsou smluvně závazné. SHARK Helmets si vyhrazuje právo zlepšovat kvalitu výroby. Obrázky v tomto dokumentu jsou výhradním vlastnictvím společnosti SHARK Helmets.“



SHARK
HELMETS

SHARK - ZAC de la Valentine
110, route de la Valentine
13396 MARSEILLE
Cedex 11 FRANCE

Tél. : +33 (0)4 91 18 23 23

Fax : +33 (0)4 91 35 29 23

e-mail : contact@shark-helmets.com

site : www.shark-helmets.com

SHARK Micro



SHARK Micro - V01 - 21102015



SHARK

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude