

SMART HJC 21B

STANDARDNÍ MOTOCYKLOVÝ BLUETOOTH® KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉM 2. GENERACE PRO PŘILBY HJC



■ Software ke stažení

Stáhněte si aplikaci SMART HJC BT z Google Play nebo App Store.



SMART HJC BT

- Konfigurace nastavení zařízení

Na www.smarthjc.com si stáhněte:



SMART HJC Device Manager

- Aktualizace firmwaru
- Konfigurace nastavení zařízení






Stručný návod,
uživatelský manuál



HJC Corporation
www.smarthjc.com

■ Popis produktu




Vložení

Přilby HJC kompatibilní se SMART HJC 21B najdete na www.smarthjc.com

- Více informací o instalaci najdete v uživatelském manuálu.

1. Otevření bradového dílu / hledí otevřené a integrální přilby

1



Výklopná přilba


nebo




Otevřená přilba

2. Sejmутí krytky modulu na přilbě


1




2





3







3. Vyjmutí lícnice přilby



4. Instalace modulu tlačítek







5. Instalace Bluetooth modulu









6. Instalace mikrofonu



6.1 Instalace mikrofonu — výklopná nebo otevřená přilba





6.2 Instalace mikrofonu — integrální přilba




7. Instalace modulu reproduktorů




8. Uspořádání kabelů



9. Nasazení líčnice



10. Zavření bradového dílu / hledí otevřené a integrální přilby



Legenda ikon

 Klepněte na tlačítko uvedeným počtem klepnutí (TAP)

 Podržte tlačítko po uvedenou dobu (HOLD)



„Hello“

Zvuková zpráva

Základní operace

Zapnutí



Vypnutí



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola stavu baterie


Zapnutí



■ Párování telefonu



③ V seznamu nalezených Bluetooth zařízení vyberte SMART HJC 21B.



- Při prvním zapnutí přejde headset do režimu párování telefonu automaticky.
- Více informací o párování telefonu najdete v uživatelském manuálu.

Používání telefonu

Přijetí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Hlasové vytáčení



Ovládání hudby

Přehrát/pozastavit



Další skladba




Předchozí skladba



Bluetooth interkom

S headsetem lze pro Bluetooth interkomové hovory spárovat až tři další osoby.



Párování interkomu

Headset lze spárovat dvěma způsoby.

Pomocí Smart Intercom Pairing (SIP)


SIP umožňuje rychlé spárování s přáteli pro interkomovou komunikaci naskenováním QR kódu v aplikaci SMART HJC BT — bez pamatování operační tlačítek.

- 1 Spárujte mobilní telefon s headsetem.
- 2

Otevřete aplikaci SMART HJC BT a klepněte na  (Smart Intercom Smart Intercom Pairing Menu).

- 3 Naskenujte QR kód zobrazený na telefonu přítele (B).

- Přítel (B) zobrazí QR kód na telefonu klepnutím na > QR kód () v aplikaci SMART HJC BT.



④ Klepněte na Uložit a zkontrolujte, že je přítel (B) správně spárován s vámi (A).

⑤ Klepněte na  a opakováním kroků 3–4 spárujte partnery interkomu Skenovat (C) a (D).

Poznámka: Smart Intercom Pairing (SIP) není kompatibilní s headsety SMART HJC s Bluetooth 3.0 a starším.

Pomocí tlačítka



① Každý uživatel současně podrží tlačítko TAP na 5 sekund, dokud neuslyší hlasovou zprávu „Intercom Pairing“.



② Klepněte na tlačítko TAP na kterémkoli z headsetů.




③ Opakováním výše uvedených kroků spárujte další headsety (C a D).

■ Poslední spárovaný, první ve frontě

Má-li headset spárováno více headsetů pro interkomové hovory, poslední spárovaný headset je nastaven jako první partner interkomu.

Pořadí párování interkomu



Poslední spárovaný, první ve frontě



■ Dvousměrný interkom

Zahájení/ukončení hovoru s prvním partnerem interkomu D



Zahájení/ukončení hovoru s druhým partnerem interkomu C



Zahájení/ukončení hovoru s třetím partnerem interkomu B



Konfigurační menu

Vstup do konfiguračního menu



Procházení mezi položkami menu




Provedení položky menu




Řešení potíží

Fault Reset



Poznámka:

- Fault Reset neobnoví tovární nastavení headsetu.
- LED nabíjení není tlačítko Fault Reset v otvoru. Nemačkejte ji.



Tovární nastavení



Rychlý přehled

TYP	OPERACE	PŘÍKAZY TLAČÍTEK
 Základní operace	Zapnutí / vypnutí	     
	Zvýšení / snížení hlasitosti	  nebo   
 Mobilní telefon	Přijetí hovoru	 
	Ukončení hovoru	 
	Odmítnutí hovoru	 
	Hlasové vytáčení	 

TYP	OPERACE	PŘÍKAZY TLAČÍTEK
 Interkom	Párování interkomu	 
	Zahájení/ukončení interkomu	 
 Hudba	Přehrát/pozastavit hudbu	 
	Další skladba	 
	Předchozí skladba	 